

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО КОДОВОГО ЗАМКА

## 1. Программирование и изменение пользовательского кода.

- a) Откройте дверь Вашего шкафа - заводской код **123456#**.
- b) Нажмите красную кнопку, находящуюся с боковой стороны коробки двери. Загорится жёлтый светодиод, и Вы услышите короткий звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр, используя любое число от «0» до «9» в течение 30 секунд, затем нажмите «\*» («А») или «#» («В»), чтобы подтвердить его.
- c) Чтобы изменить код необходимо повторить процедуры, описанные в п. b).

## 2. Открытие шкафа

Введите код, нажмите «\*» («А») или «#» («В»), загорится зелёный светодиод. В течение 5 секунд поверните поворотную ручку.

*Примечание: Каждое нажатие при наборе кода сопровождается миганием жёлтого светодиода и звуковым сигналом. Если после набора кода не загорелся зелёный светодиод, то значит, Вы ввели неправильный код. Три неправильных набора подряд приведёт к блокировке замка на 20 секунд, следующие три неправильных набора заблокируют замок уже на 5 минут.*

## 3. Закрытие шкафа

Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки.

## 4. Использование ключа резервного открытия


На случай если сели батарейки или при утрате кода открытия шкафа, в комплекте со шкафом идёт ключ резервного открытия (2 шт.). Замочная скважина расположена за защитной крышкой на лицевой стороне замка рядом с клавиатурой. Снимите защитную крышку, вставьте ключ резервного открытия и поверните против часовой стрелки, затем откройте шкаф, как обычно.

**!!! Не храните ключ резервного открытия внутри шкафа.**

## 5. Замена батареек

Когда Вы вводите свой код, чтобы открыть шкаф, и вместе с зелёным загорается красный светодиод, то это означает, что сели батарейки. Вставьте новые батарейки (4x1.5, формата AA) в бокс с внутренней стороны двери шкафа. Если батарейки извлекались дольше, чем на 60 секунд, то нужно будет заново задать код открытия. Прежде чем закрыть дверь шкафа, протестируйте правильную работу замка при открытой двери.

# Шкафы серии «Д-м» с электронным кодовым замком



Паспорт изделия

## Описание.

Шкафы предназначены для хранения документов, материальных ценностей, а также гражданского оружия и принадлежностей.

Толщина металла корпуса 1.5 мм, двери - 3 мм. Для возможности крепления шкафа к полу и/или к стене на задней стенке и днище предусмотрены отверстия  $\varnothing$  7 мм. При необходимости, для предотвращения скольжения шкафа и сохранения от повреждений поверхности на которой он стоит, на днище шкафа можно наклеить самоклеящиеся накладки (опоры), входящие в комплект поставки. Полка шкафа – съемная.

Покрытие шкафа - порошковое, цвет – RAL 7030.

## Транспортировка, хранение и эксплуатация.

Транспортировка шкафов осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, с укрытием от осадков.

Шкафы должны храниться и/или эксплуатироваться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45 до 75 %.

## Гарантийные обязательства.

Шкафы соответствуют нормативным документам на поставку. Гарантийный срок эксплуатации 1 год, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки и эксплуатации. Гарантия действительна при предъявлении документа, подтверждающего покупку изделия.

## Комплект поставки.

Шкаф - 1 шт.

Полка съемная – см. таблицу.

Самоклеящаяся накладка на днище (опоры)- 4 шт.

Ключ резервного открытия замка – 2 шт.

Паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации замка – 1 шт.

Упаковка- 1 шт.

## Технические характеристики.

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм		Полка съемная, шт.	Масса, кг не более
	Наружные	Внутренние		
✓ Д-21мЕ-001	210х310х200	207х307х155	-	6
Д-24мЕ-001	240х310х260	237х307х215	1	8
Д-29мЕ-001	290х350х300	287х347х255	1	10
Д-40мЕ-001	400х400х366	397х397х320	1	14

## Свидетельство о приемке.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с документацией предприятия - изготовителя, признано годным к эксплуатации. Шкафы (код ОКП 969311) не подлежат обязательной сертификации.

ОТК

26.07.2019

ОТК 120

Изготовитель ООО «КОНТУР» ([www.kontursafe.ru](http://www.kontursafe.ru), E-mail: [konturpro@rambler.ru](mailto:konturpro@rambler.ru)):

1. 142281, Моск.обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 3. Тел./факс (4967) 310-149, 342-814.

2. 301280, Тульская обл., Киреевский район. Тел./факс (4872) 730-567, 730-568.

*Примечание: Вследствие постоянного усовершенствования конструкции шкафов и улучшения технологического процесса, между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.*