

6. Свидетельство о приёмке и упаковке

Упаковщик _____

Мастер упаковки _____

Штамп (ОТК) _____

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____

Ваш региональный дилер _____

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном паспорте.

7.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.

7.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.


7.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

7.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».

7.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.



Паспорт Шкафы для газовых баллонов серии ШБ



Изготовитель: Россия, Московская область, г. Руза, Волоколамское шоссе 17

ООО «Завод металлоизделий»

Тел (495) 122-25-85

E-mail: <mailto:info@zavodzmi.ru> web-сайт: www.zavodzmi.ru

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Общие указания

- 1.1. Шкафы серии «ШБ» предназначены для безопасного хранения и эксплуатации газовых баллонов.
- 1.2. Шкафы серии «ШБ» поставляются в собранном виде.
- 1.3. Шкафы серии «ШБ» представляют собой сборную конструкцию.

2. Технические характеристики

Наименование	Габаритные размеры ВхШхГ, мм	Масса не более, кг
ШР-ШБ-1	1100x400x400	19,0
ШР-ШБ-2	1100x800x400	37,0

ШР-ШБ-1 представляет собой односекционный шкаф, в него можно установить один бытовой газовый баллон емкостью 50л.

ШР-ШБ-2 двухсекционный и рассчитан на установку двух бытовых газовых баллонов емкостью 50л.

3. Требования техники безопасности

- 3.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом.
- 3.2. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.

4. Устройство шкафа и условия эксплуатации

- 4.1. Шкафы серии «ШБ» предназначены для использования в помещениях закрытого типа с максимальной влажностью воздуха не более 70%.
- 4.2. Поверхности шкафов имеют защитно-декоративное покрытие. Данное покрытие допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 4.3. На задней стенке шкафа имеются отверстия для гибкой подводки.

5. Правила хранения и транспортировки

- 5.1. Хранить шкаф следует в заводской упаковке в сухом закрытом помещении.
- 5.2. Транспортировка упакованных шкафов осуществляется в вертикальном положении.